



TEJAFLEX

Características

- Longitud - Tramos empalmables de 3 metros (4 peldaños por tramo).
- Peso - 6 kg.
- Material de los peldaños - Aluminio ionizado antideslizante.
- Material de las cinchas - Poliéster
- Capacidad de carga - 4 cinchas x 5300 kg. = 21.200 kg.
- Los peldaños permiten el apoyo completo del pie y que facilitan el ascenso por la superficie en postura erguida.
- La escalera es plegable, lo que facilita su transporte e instalación en otras superficies.

Montaje

Simplemente se han de unir los diferentes segmentos de escalera mediante el grillete y tornillos inoxidables de unión. Se han de anclar ambos extremos sobre una placa de amarre homologada.

Es posible amarrar el kit completo de la escalera directamente a una estructura de acero, hormigón o madera utilizando los agujeros de la placa de amarre en acero inoxidable situada al final de la escalera.





TEJAFLEX

Normas de uso, mantenimiento, almacenamiento y transporte

- Todo operario deberá de ir provisto de su Línea de vida o mecanismos de seguridad que precise antes de usar la escalera.
- Antes de usar la escalera Tejaflex se deberán comprobar las cinchas, las cuales no deben presentar ni cortes ni estar deshilachadas. Asimismo, es necesario comprobar que los elementos metálicos no presenten oxidaciones ni deformaciones.
- Dada la naturaleza textil de la escalera Tejaflex y debido al uso, las radiaciones ultravioletas y el desgaste se tiene que renovar las cinchas que sustentan la escalera en los siguientes casos:
 - Cada 4 años, aunque no se haya usado la escalera.
 - Cada 2 años, si se le han dado usos esporádicos de mantenimiento.
 - Cada año si se usa de manera frecuente o si esta estática montada.
- De Inmediato:
 - Si presenta cortes o apariencia deshilachada.
 - Si ha sufrido un derrame de productos químicos o de pinturas.
 - Si ha sufrido derrames de grasas o aceites.

Este servicio sólo lo puede hacer desde fabrica por personal autorizado

- La escalera Tejaflex está diseñada para aguantar a una persona más sus herramientas, no deberán nunca subir 2 personas a la vez.
- Siempre que se use la escalera Tejaflex, deberá de ir atada en los 2 extremos (placas de amarre) para guardar siempre la verticalidad de la escalera y que no puedan afectarle los imprevistos meteorológicos como el viento.
- Si se moja la escalera con el uso, se deberá secar siempre al aire y nunca guardarla con humedad.
- Se aconseja mantener la escalera Tejaflex en lugar seco, protegida de la luz solar, de temperaturas extremas, de ambientes corrosivos y protegida de cualquier foco de calor.
- Limpiar con un cepillo fino y agua con jabón neutro, no utilizar nunca disolventes ni ácidos, y dejar secar al aire sin aporte de ningún tipo de calor.

